

D303E - Univerzální kopírující dálkový ovládač KR30

Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechtejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

Popis:

různé barvy Dálkový ovládač s možností kopírování signálu již existujících ovládačů s PEVNÝM kódem na frekvenci 433,92Mhz. Použití: některá auta, brány, zabezpečovací zařízení apod. Jednoduché kopírování pomocí vzájemného přenosu ovládačů a následným uložením kódu. Počet kanálů: 4, napájení: CR2016 3V, Rozměry: 6cm x 3,2cm x 0,8cm

Bezpečnost:

- Z bezpečnostních a schvalovacích důvodů (CE) není povoleno svévolné přestavování a/nebo pozměňování produktů.
- Produkt nesmí být vystaven žádným extrémním teplotám ($< -10^{\circ}\text{C}$ / $> +50^{\circ}\text{C}$), silným vibracím nebo silnému mechanickému zatížení.
- Tento produkt není žádnou hračkou a nenáleží do dětských rukou. Děti by mohly spolknout díly produktu nebo se zranit

Použití:

a) Resetování paměti dálkového ovladače

1. Stiskněte současně tlačítka A a B – dvě sekundy bliká třikrát kontrolka LED.
2. Uvolněte tlačítko B a potom jej rychle stiskněte a uvolněte třikrát (tlačítko A musí být stále stisknuto). Po chvíli bliká LED dioda rychle.
3. Zatlačte obě tlačítka.
4. Paměť dálkového ovladače byla vymazána (po stisknutí libovolného tlačítka tlačítko diody nesvítí)

b) Kopírování signálu

1. Chcete-li zahájit kopírování, musíte nejdříve vymazat z uloženého dálkového ovladače dřívější kódy tlačítek (viz: "Resetování paměti dálkového ovladače").
2. Přiložte oba piloty blíž k sobě (nezapomeňte, že oba ovladače musí být velmi blízko sebe a musí mít dobrou baterii).
3. Stiskněte tlačítko, které chcete kopírovat, na obou klávesnicích – dioda pomalu blikat 2 krát a poté začne rychle blikat, což znamená, že tlačítko bylo správně zkopírováno.
4. Opakujte operaci s dalšími tlačítky dálkových ovladačů

c) Obnovení paměti

1. Stiskněte současně tlačítka C a D - LED dioda bliká třikrát a poté okamžitě začne blikat rychle. To znamená, že byla paměť obnovena správně.

Údržba a čištění

Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit pouzdro produktu.

Recyklace:

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně!

Záruka:

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.

