

R277A - Digitální závěsná háková váha na zavazadla

Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechtejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

Popis:

Charakteristika:

- Rozsah vážení do 40 kg, dělení 10g
- Funkce TARA (odečítá hmotnost obalu váženého předmětu)
- Funkce HOLD - fixace naměřené hmotnosti na displeji
- Možnost přepínání měrných jednotek pro vážení (g, oz, kg)
- Auto POWER OFF - automatické vypnutí při nečinnosti
- Zobrazení slabé baterie
- Napájecí napětí: 2x lithivé baterie AAA - není součástí balení

Technická data:

Váživost: 40kg

Dílek - přesnost: 10g

Certifikace: pro kontrolní vážení - bez možnosti ověření

Funkce váhy: vážení

Napájení váhy: 2x AA baterie

Provedení konstrukce: plast

Provedení (materiál): plast

Displej: LCD 12mm

Prostředí: suché; prašné

Provozní teplota: +10°C » +30°C

Rozměr váhy š x v x h (mm): 140 x 32 x 30(220)

Umístění: závěsné

Hmotnost váhy včetně obalu: 0,11kg

Bezpečnost:

- Z bezpečnostních a schvalovacích důvodů (CE) není povoleno svévolné přestavování a/nebo pozměňování produktů.
- Příklad nesmí být vystaven žádným extrémním teplotám (< -10°C / > +50°C), silným vibracím nebo silnému mechanickému zatížení.
- Tento přístroj není žádnou hračkou a nenáleží do dětských rukou. Děti by mohly spolknout díly přístroje nebo se zranit



Použití:

I. Tlačítka

1. UNIT: tlačítko pro změnu jednotky hmotnosti od kg-Jin-1b-oz-kg, 1 kg = 2jin-2,2Lb = 35 oz
2. POWER/TARE: tlačítko pro zapnutí / vypnutí funkce. TARE: tlačítko k odstranění váhy obalu volbu zámeč a blokovací funkce

II. postup:

Když se zobrazí obrazovka (0,00 nebo 0000), můžete začít vážit zboží. Max. hmotnost nesmí překročit 40kg, potom se zobrazí na displeji HOLD nebo Err. Když je zboží na háku stabilní, zobrazí se na displeji navážena váha LOCK, pokud potřebujete vážit znovu, stiskněte tlačítko TARE a poté dát zboží na hák váhy.

III. Upozornění

1. Vertikální poloha potřebná pro vážení.
2. Vyhnete se silným otřesům nebo vibracím během provozu.
3. V případě, že váhu nebudete použít delší dobu. Vyjměte baterie, abyste se zabránilo poškození váhy.

Údržba a čištění

Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit pouzdro produktu.

Recyklace:

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně!

Záruka:

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.