

Návod k obsluze

T644, T644A, T644B - Dětské nástěnné svítidlo, slunce, hvězda, měsíc

Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechtejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

Popis:

Délka kabelu 165 cm, vypínač umístěný v 77 cm, Max. velikost žárovky – 25W E14, Určeno pro montáž na stěnu

Bezpečnost:

- Z bezpečnostních a schvalovacích důvodů (CE) není povoleno svévolné přestavování a/nebo

pozměňování produktů.

- Přístroj nesmí být vystaven žádným extrémním teplotám (< -10°C / > +50°C), silným

vibracím nebo silnému mechanickému zatížení.

- Tento přístroj není žádnou hračkou a nenáleží do dětských rukou. Děti by mohly spolknout díly přístroje nebo se zranit

Použití:

1. Rozbalte lampičku z obalu. Najděte místo určení, kde lampičku chcete namontovat. Pokud nechcete používat prodlužovací přívod, tak musíte lampičku přidělat poblíž zásuvky 230V.

2. Přiložte lampičku na zeď a poznačte díry pro upevnění. Díry vyvrtejte a vložte do nich hmoždinky, které jsou součástí balení.

3. Přimontujte lampičku pomocí vrtulů, které jsou součástí balení.

4. Vložte žárovku se závitem E14 max 25W. Silnější by mohla lampičku poškodit.

5. Namontujte kryt lampičky a zapojte do zásuvky 230V.

6. Pomocí vypínače na přívodním kabelu můžete zapínat/vypínat lampičku.

Údržba a čištění

Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit pouzdro produktu.

Recyklace:

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně!

Záruka:

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.

