

### D444 - Rozbočovač 3x zdiřka 12V cigaretová + USB / 1x konektor 12V

Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechtejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!



#### Popis:

Rozměry: 115×30×50mm, max. celkový proud 8 A, max. výkon 60W, kontrolka LED

#### Bezpečnost:

- Z bezpečnostních a schvalovacích důvodů (CE) není povoleno svévolné přestavování a/nebo pozměňování produktů.
- Příklad nesmí být vystaven žádným extrémními teplotám (< -10°C / > +50°C), silným vibracím nebo silnému mechanickému zatížení.
- Tento přístroj není žádnou hračkou a nenáleží do dětských rukou. Děti by mohly spolknout díly přístroje nebo se zranit

#### Použití:

Celkový odběr připojených spotřebičů nesmí překročit hodnotu 8 A. Každá ze tří 12 V zásuvek na rozbočce je jistěna proudem 4 A a 5 V USB port je jistěn proudem 1A. Spotřeba proudu jednotlivých spotřebičů nesmí překročit tyto hodnoty.

- Zasuňte zástrčku rozbočky do 12 V zásuvky cigaretového zapalovače vašeho automobilu.
- Dojde k rozsvícení červené LED na důkaz správného připojení.
- Pokud nedojde k rozsvícení LED, je zřejmě třeba zapnout zapalování automobilu.
- Zasuňte zástrčky Vašich 12 V spotřebičů do hlavních zásuvek rozbočky.
- Připojte USB konektor 5 V USB spotřebičů do USB zásuvek na rozbočce.

#### Výměna pojistky

Pokud je třeba vyměnit pojistku, je třeba ji vyměnit za pojistku určenou pro příslušný jmenovitý proud (viz „Technické údaje“). Nesmíte provádět žádné opravy pojistek svépomocí nebo přemostění pojistek.

- Pokud nesvítí LED na rozbočce, ačkoliv je napájena z auto zásuvky, může být přepálená pojistka
- Odpojte rozbočku od auto zásuvky Vašeho automobilu
- Opatrně vytáhněte poškozenou pojistku z rozbočky.
- Vyměňte poškozenou pojistku za novou téhož typu, dodržujte parametry uvedené v „Technických údajích“.
- Opětovně zasuňte zástrčku rozbočky do zásuvky auto zapalovače.

#### Údržba a čištění

Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit pouzdro produktu.

#### Recyklace:

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhažovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně!

#### Záruka:

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.