

Digitální vnitřní/venkovní teploměr

T 159

Teploměr zobrazuje současně vnitřní a vnější teplotu. Měření vnější teploty je prováděno pomocí tenké sondy, kterou lze jednoduše provléct přes okno či jakýkoli otvor. Paměť MIN/MAX zaznamenává nejvyšší a nejnižší teplotní hodnoty.

Teplotu je možné zobrazit ve stupních Fahrenheita či Celsia.

Teploměr lze jednoduše namontovat na stěnu i na stůl, je ideální pro chladničky, mrazničky a další širokou škálu použití doma i na pracovišti.

Specifikace:

- Rozsah měření vnitřní teploty: od -20° do 50°C (od -4° do 122°F)
- Rozsah měření vnější teploty: od -50° do 70°C (od -58° do 158°F)
- Přesnost měření teploty: +/- 1°C v rozsahu 0°-50°C
+/- 2°C pokud je teplota nižší než 0°C nebo vyšší než 50°C
- Teplotní rozlišení: 0.1°
- Délka drátu senzoru: 1.8 m
- Rozměry jednotky: 110×70×20mm (4.3"×2.75"×0.78")
- Rozměry displeje: 30x40 mm (1.18"×1.57")
- Velikost číslic na displeji: 12 mm
- Napájení: 1 AAA baterie (není zahrnuta)

Obsluha (provoz)

- Vložte 1 AAA baterii do oddělení k tomu určenému, umístěného na zadní straně jednotky.
- Tlačítko °C/°F: Stiskněte toto tlačítko během testování, °C/°F se změní.
- Tlačítko Alert/Set (Alarm/nastavení): Stiskněte a držte toto tlačítko 1 sekundu, poté můžete nastavit hranici teploty po jejímž překročení se spustí alarm.
- Tlačítko MIN/MAX: Stiskněte toto tlačítko k zobrazení zaznamenaných hodnot maximální a hodnoty (pro vnější i vnitřní teplotu). Opětovným stisknutím téhož tlačítka se zobrazí minimální hodnota, dalším stisknutím se zobrazí současná hodnota.
- Tlačítko Reset: Stiskněte toto tlačítko k vymazání uložených hodnot maximální a minimální teploty, dále lze tlačítko použít k nastavení teplotního alarmu.