

Návod k obsluze

T227B - Svítilna LED ruční, napájení.3xAA

Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

Popis:

15LED z čela, 12LED z boku, dosvit 100m, napájení 3xAA, světelný tok 75+60lm, výdrž bateríí-10hod



Bezpečnost:

- Z bezpečnostních a schvalovacích důvodů (CE) není povoleno svévolné přestavování a/nebo pozměňování produktů.
- Přístroj nesmí být vystaven žádným extrémním teplotám (< -10°C / > +50°C), silným vibracím nebo silnému mechanickému zatížení.
- Tento přístroj není žádnou hračkou a nenáleží do dětských rukou. Děti by mohly spolknout díly přístroje nebo se zranit

Použití:

Vložte baterie do svítilny, pozor na polaritu +/- . Vždy vyměňujte baterie za nové. Pokud svítilnu nepoužíváte, baterie vytáhněte. Hrozilo by poškození svítilny.

Uvedení do provozu

Pomocí spínače na rukojeti můžete svítilnu zapínat a vypínat. Plně nabitě akumulátory vystačí max. na 9 až 10 hodin svícení. Doba svícení je závislá na teplotě okolí – při nízkých teplotách (např. v zimě) mají akumulátory menší výkon.

Manipulace

Následující podmínky na pracovišti nebo při přepravě nejsou pro svítilnu vhodné:

- Vysoká vlhkost
- Přímé sluneční záření
- Extrémní mráz nebo horko
- Prach, hořlavé plyny, výpary, rozpouštědla
- Vysoké vibrace
- Vysoké magnetické pole, blízkost reproduktorů

- Dbejte na to, aby nebyla poškozena izolace výrobku. Výrobek nerozebírejte!
- Výměna světelného zdroje není nutná (LED technika) a ani není možná.
- Před každým použitím se přesvědčte, že výrobek není poškozen!

Výrobek není možné bezpečně používat, pokud:

- jsou na výrobku viditelné vady a poškození.
- výrobek není funkční.
- došlo k delšímu nabíjení za nevhodných podmínek.
- došlo k poškození při přepravě.

Údržba a čištění

Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit pouzdro produktu.

Recyklace:

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně!

Záruka:

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.