

## **P336C Zvětšovací brýle s lupou, zvětšení 1-3,5x, osvětlení LED**

### **Návod k obsluze:**

1. Před prvním použitím pečlivě přečtěte tento návod a uchovejte jej pro případ potřeby.
  2. Vyklopte kryt baterií, vložte 3 ks baterie typu AAA. Dbejte prosím na správnou polaritu!
  3. Do kloubového držáku zasuňte zvětšovací sklo.
  4. Nasad'te na hlavu obdobně jako brýle (ve směru nosu).
  5. Upravte si popruh (stranice), dle potřeby tak, aby vám lupa pevně seděla na hlavě.
  6. Držte hlavu od sledovaného prostoru v takové vzdálenosti, aby jste měli ostrý a nerozmazaný obraz.
  7. V případě nedostatečných světelných podmínek si zapněte LED osvětlení.
- Pokud přístroj delší dobu nepoužíváte, vyjměte baterie a uložte jej na suchém místě. Chraňte před prachem.
- Použité baterie odevzdejte na příslušné sběrné místo.
- K čištění používejte přípravky určené k ošetřování běžných optických brýlí.